



「空とぶドラえもん」は屋外では遊べないよ!

ポイント1 あそぶ前に注意しよう!

エアコン等の風の影響を受けない場所で飛行させよう

高速回転しているメインローターに注意!

周りの人に注意!

天井や壁、家具などにぶつかりそうになったら、右スティックを下に下げたてね!

※蛍光灯の下や強い日差し近くでは操作が出来ない事があります。

ポイント2 充電しよう! 機体の充電は、送信機からできるよ!

OFF ON
本体、送信機の電源をOFFの状態 で電池をセット

充電プラグを差し込みます。

OFF ON
送信機の電源をON!
USB充電ランプのLED(赤)が消えたことを確認
【注意!】
右スティックは下まで下げた状態で充電してね

充電が終了すると充電ランプのLED(赤)が点くよ。
USB充電ランプ(赤)が点いたら充電完了
※詳しくは取扱説明書をもてね

ポイント3 キャリブレーション(ジャイロの機体水平検知)に注意! これをしないと「空とぶドラえもん」は動かないよ!

必ず水平のテーブルや床からテイクオフしよう!

傾いたところでは、安全のため「空とぶドラえもん」が反応しない場合があるよ。

右スティックスタート位置
送信機の右スティックは下げた状態からスタート

むやみにスティック操作はしないでね

ポイント4 いよいよフライト! ここではスティック操作に慣れる練習からだよ(1ch操作 - 上昇下降)

100%
50%
0%
右スティックをゆっくり上げていこう

右スティックを100%まで急上げると天井に衝突し機体が壊れてしまうよ。

目線の高さよりやや低い位置がポイント!

100%
50%
0%
下降するときも同じようにゆっくり右スティックを下げていこう

ポイント5 トリム調整しよう! 機体によってそれぞれ特性があるので「トリム調整」をした方がうまく飛ばせるよ!

100%
50%
30%
20%
0%
右スティックを少し上げて機体が回転するか確認

機体が回転している時は...

左右旋回トリムボタン
電源ランプ向協の左右旋回トリムを調整

右に回転している 左に回転している
左ボタンを押す 右ボタンを押す
静止するまで少しずつ調整しよう

ポイント6 方向転換にトライ! ポイント4と5が出来たら方向転換の練習だ!

右スティックをゆっくり上げていくと...

「空とぶドラえもん」が上昇し、高さ調整に慣れてきたら、左スティックで左右旋回(方向転換)に挑戦しよう!

目線の高さより、やや少し低い位置で操作すると安定しやすいよ。

●全てマスターできたら着陸にもチャレンジしてみよう!